

INNOKIN

JEM Pm

Top-Fill Cap

2ml Capacity

Jem Coil (Ceramic 2.0Ω Coil, KAL 1.6Ω Coil)

Tank Base

Power Button (5x ON/OFF) After Vaping Power Button LED

Displays Battery Level 0 - 20% 20 - 40% 60 - 100%

Micro USB

Battery (1000mAh)

Fill Tank

1 Turn Top-Fill Cap to Open

2 Fill on the side to top of window.[Do not fill center hole. Do not overfill.]

3 Turn Top-Fill Cap to Close[Do not overtighten.]

4 Wait 5 Minutes to Prime coil before vaping

DO NOT FILL CENTER HOLE!

FILL HERE

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

Kappe für die obere Einfüllöffnung

Fassungsvermögen 2 ml

Jem-Verdampferkopf (Keramik-Verdampferkopf 2,0 Ω, KAL-Verdampferkopf 1,6 Ω)

Tankstutzen

Ein-/Ausschaltknopf (5 x Drücken EIN / AUS) Nach dem Dampfen Ein-/Ausschaltknopf LED

zeigt den Akkustand an 0 - 20% 20 - 40% 60 - 100%

Mikro-USB-Anschluss

Akku (1000 mAh)

Tank füllen

1 Drehen Sie die Kappe zum Öffnen.

2 Füllen Sie seitlich bis zum oberen Rand des Fensters ein.* (Nicht in mittlere Öffnung einfüllen. Nicht überfüllen.)

3 Drehen Sie die Kappe für die obere Einfüllöffnung zum Schließen* (Nicht zu fest anziehen.)

4 Warten Sie 5 Minuten, bis sich der Verdampferkopf vollgesaugt hat, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen.

NICHT IN MITTLERE ÖFFNUNG EINFÜLLEN!

HIER EINFÜLLEN

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

Benutzerhandbuch [DE]

Wechseln des Verdampferkopfs

1 Stellen Sie sicher, dass sich kein E-Liquid im Tank befindet.

2 Halten Sie das Gerät auf den Kopf.

3 Drehen Sie den Tankstutzen zum Öffnen.

4 Entfernen Sie den Verdampferkopf durch Drehen. (Entsorgen Sie den alten Verdampferkopf umweltfreundlich.)

5 Setzen Sie den neuen Verdampferkopf ein.

6 Bringen Sie den Tankstutzen wieder an. (*Nicht überdrehen)

Wichtig

• Halten Sie den Tank mindestens zu 1/3 gefüllt, um eine optimale Langlebigkeit und ideale Aromen zu erzielen.

• Dampfen Sie nicht mit leerem Tank.

• Wenn verbrannter Geschmack auftritt, ersetzen Sie den Verdampferkopf.

• Ersetzen Sie den Verdampferkopf, wenn Aroma oder Dampf nachlassen.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

INNOKIN

JEM Pm

Tapón de llenado superior

2 ml de capacidad

Bobina Jem (Bobina cerámica de 2,0 Ω, bobina KAL 1,6 Ω)

Base del depósito

Botó de alimentación (5x ON/OFF) LED del botón de alimentación después del vapeado

Muestra el nivel de la batería 0 - 20% 20 - 40% 60 - 100%

Micro USB

Batería (1000 mAh)

Llenado del depósito

1 Gire el tapón de llenado superior para abrirlo

2 Rellene por el costado hasta la parte superior de la ventana.* (No llene el orificio del centro. No llene en exceso).

3 Gire el tapón de llenado superior para cerrarlo* (No apriete en exceso).

4 Espere 5 minutos a que se cebe la bobina antes de vapear

¡NO LLENAR EL ORIFICIO DEL CENTRO!

LLENAR AQUÍ

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DEL USUARIO [ES]

Cómo cambiar la bobina

1 Compruebe que el depósito esté vacío de eLiquid.

2 Ponga el dispositivo boca abajo.

3 Gire la base del depósito para abrirlo

4 Gire para quitar la bobina. (Deseche la bobina usada de forma segura).

5 Instale la bobina nueva.

6 Vuelva a colocar la base del depósito. (* No apriete en exceso)

Importante

• Mantenga el depósito al menos 1/3 lleno para lograr la mayor duración y el mejor aroma.

• No vapee con el depósito vacío.

• Si siente sabor a quemado, sustituya la bobina.

• Replace coil when there is a reduction in flavour or vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

INNOKIN

JEM Pm

Καπάκι αναλήρωσης από πάνω

Χωρητικότητα 2ml

Πηνίο Jem (Κεραμικό πηνίο 2,0Ω, Πηνίο KAL 1,6Ω)

Βάση δοχείου

Πλήκτρο τροφοδοσίας (5x ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.) Μετά τον στίμισμό η λυχνία LED του πλήκτρου τροφοδοσίας εμφανίζει την ένδειξη της μπαταρίας 0 - 20% 20 - 40% 60 - 100%

Micro USB

Μπαταρία (1000mAh)

Γέμισμα δοχείου

1 Περιστρέψτε το καπάκι αναλήρωσης επάνω για να το ανοίξετε

2 Γεμίστε στην άκρη έως την κορυφή της ένδειξης.* (Μην βάσετε υγρό στη μεσαία τρύπα. Προσέξτε να μην ξεχειλίσει το υγρό.)

3 Περιστρέψτε το καπάκι αναλήρωσης από πάνω για να το κλείσετε* (Μην το σφίγγετε υπερβολικά.)

4 Περιμένετε 5 λεπτά να ποτίσει το πηνίο πριν τον στίμισμό

ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΥΓΡΟ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΥΠΑ!

ΓΕΜΙΖΤΕ ΕΑΔ!

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ [GR]

Αλλαγή πηνίου

1 Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο δεν έχει eliquid.

2 Αναποδογυρίστε τη συσκευή.

3 Περιστρέψτε τη βάση δοχείου για να ανοίξει

4 Περιστρέψτε για να αφαιρέσετε το πηνίο. [Απορρίψτε το μεταχειρισμένο πηνίο με ασφάλεια.]

5 Συνδέστε νέο πηνίο.

6 Συνδέστε τη βάση δοχείου. (*Μην τη σφίγγετε υπερβολικά)

Σημαντικό

• Διατηρείτε το δοχείο τουλάχιστον γεμάτο κατά 1/3 για καλύτερη γεύση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

• Μην κάνετε στίμισμό εάν το δοχείο είναι άδειο.

• Εάν έχει γεύση καμένου, αντικαταστήστε το πηνίο.

• Αντικαταστήστε το πηνίο εάν η γεύση ή ο καπνός είναι μειωμένα.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

INNOKIN

JEM Pm

Como sustituir la bobina

1 Assicurarsi che il serbatoio sia vuoto, senza eliquid.

2 Capovolgere il dispositivo.

3 Svitare la base del serbatoio per aprire

4 Svitare per rimuovere la bobina. [Smaltere in sicurezza la bobina usurata.]

5 Inserire una bobina nuova.

6 Ri-collegare la base del serbatoio. (*Non stringere eccessivamente)

Importante

• Tenere il serbatoio pieno almeno ad 1/3 per una maggiore longevità e sapori migliori.

• Non svapare quando il serbatoio è vuoto.

• Se si avverte un sapore di bruciato, sostituire la bobina.

• Sostituire la bobina quando il sapore diventa meno intenso o viene prodotto meno vapore.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUALE D'ISTRUZIONI (IT)

Come sostituire la bobina

1 Assicurarsi che il serbatoio sia vuoto, senza eliquid.

2 Capovolgere il dispositivo.

3 Svitare la base del serbatoio per aprire

4 Svitare per rimuovere la bobina. [Smaltere in sicurezza la bobina usurata.]

5 Inserire una bobina nuova.

6 Ri-collegare la base del serbatoio. (*Non stringere eccessivamente)

Importante

• Tenere il serbatoio pieno almeno ad 1/3 per una maggiore longevità e sapori migliori.

• Non svapare quando il serbatoio è vuoto.

• Se si avverte un sapore di bruciato, sostituire la bobina.

• Sostituire la bobina quando il sapore diventa meno intenso o viene prodotto meno vapore.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE

FC

RoHS

Recycle

No Disposal

MANUAL DO UTILIZADOR [PT]

Como substituir a bobina

1 Certifique-se de que o depósito está sem líquido.

2 Segure o dispositivo ao contrário.

3 Gire a base do depósito para abrir

4 Gire para remover a bobina. [Descarte a bobina usada com segurança]

5 Instale a nova bobina.

6 Volte a colocar a base do depósito. (*Não aperte em excesso)

Importante

• Mantenha o depósito pelo menos 1/3 cheio para uma maior duração e sabor.

• Não vaporize se o depósito estiver vazio.

• Se sentir o gosto a queimado, substitua a bobina.

• Substitua a bobina quando houver redução do sabor ou vapor.

facebook.com/Innokin,Technology

instagram.com/innokintech

twitter.com/innokintech

reddit.com/r/innokin

support@innokin.com

CE