



INNOKIN®

KLYPSE MECHA

Refillable Pod Kit




QUICK GUIDE





Smart Mode

The device auto-adjusts to the supported power range of your pod for optimal performance.



INTERFACE



HOW TO FILL

1. Fill the pod.
Pull tab to open and add E-liquid.
2. Insert pod into the device and simply puff to start your vaping experience.



WARNING:

Wait at least 5 minutes after filling a new pod with e-liquid so the cotton can be saturated with e-liquid before use.



IMPORTANT

- Ensure the battery contacts and pod are clear of debris and e-liquid residue.
- For the best longevity and flavour, keep the pod at least 1/3 full.
- Do not vape if the pod is empty.
- Replace the pod if you experience a burnt taste.
- If you notice a severe reduction in flavour or vapour and recharging the device does not improve performance, replace the pod.

OPERATIONS

ON/OFF:

3x Clicks within 2 Seconds.



To Lock/Unlock the Screen:

Press and hold the button for 3 seconds to lock or unlock the screen. When locked, you can vape but cannot make adjustments.

Menu Settings:

1. Press the button twice to access menu.



Coil: Set Wattage or Voltage



Setting:

Time: Set or Deactivate the time mode
 Screen: Screen timeout (5-180 seconds)
 Query: Clear puff count



Cutoff: Vape cutoff time (3-10 seconds)

2. Rotate the dial for selection and hold the button to confirm and access the settings.



3. Press and hold the button for 1 second to exit settings and return to the main interface.



Voltage/Wattage Adjustment:

1. Press and hold for 1 second until the numbers start flashing to access adjustment mode.
2. Rotate the button to increase or decrease the voltage/wattage.
3. Each left turn reduces the value by 0.1V/0.5W, and each right turn increases it by 0.1V/0.5W.

CHARGING & SAFETY

Battery Level Indicator:



Charge promptly based on the battery level ring.



While charging, a lightning bolt icon displays on the screen and the battery ring will fill.

When fully charged, the screen displays 100%.

Cautions:

- Charge with a certified 5V wall charger and USB-C cable.
- DO NOT leave the device unattended when charging.
- DO NOT store the device with a depleted battery.
- Keep the device away from direct sunlight and excessive heat.

SPECIFICATIONS

Dimensions: 94.2 x 42.7 x 17 mm

Pod: 2mL / 0.6Ω

Voltage: 1.0-4.5V

Wattage: 6-18W

Puff Activated Auto-Draw

Cut-off Time: 3-10s

Built-in Battery Capacity: 900mAh

Charging Specifications: DC5V / 0.8A

PROTECTIONS



LOW
VOLT

LOW VOLT

Warning is displayed when the battery voltage is too low.

Solution: Charge the device.



CHECK
COIL

CHECK COIL

Warning is displayed when the load exceeds 3.5 ohms or when there is no load.

Solution: Check the connection of the pod or replace the pod.



COIL
LOW

COIL LOW

Warning is displayed when the load is short-circuited or below 0.5 ohms.

Solution: Check the pod or replace the pod.



COIL
SHORT

COIL SHORT

Warning is displayed when there is a short circuit.

Solution: Check the pod or replace the pod.



TIME
OUT

TIME OUT

Warning is displayed when you exceed 10 seconds of vaping.

Solution: Wait for 2 seconds before vaping again.



HIGH
TEMP

HIGH TEMP

Warning is displayed when the PCB temperature is too high.

Solution: Wait for the device to cool down before vaping again.


COMPONENTI

IT

Pod

Porta di
Riempimento

Capacità
2mL



Modalità Intelligente


Il dispositivo si regola automaticamente all'intervallo di potenza supportato dalla tua pod per prestazioni ottimali.

Batteria

Controllo
del Flusso
d'Arial


Pulsante
Rotante

Schermo
OLED



Porta di
Ricarica di USB-C

INTERFACCIA



Visualizzazione dell'Ora



COME UTILIZZA

1. Riempi il pod.
Tirare la linguetta per aprire e aggiungere l'E-liquid.
2. Inserisci il pod nel dispositivo e soffia semplicemente per iniziare la tua esperienza di svapo.



ATTENZIONE:

Attendere almeno 5 minuti dopo aver riempito un nuovo pod con l'E-liquid in modo che il cotone possa essere saturo di e-liquid prima dell'uso.



IMPORTANTE

- Mantenere i contatti puliti da sporcizia/liquidi.
- Mantenere il pod almeno 1/3 pieno per la migliore longevità e sapori.
- Non svapare se il pod è vuoto.
- Se c'è un sapore bruciato, sostituire il pod.
- Se noti una forte riduzione del sapore o del vapore e la ricarica del dispositivo non migliora le prestazioni, sostituisci il pod.

OPERAZIONI

ACCESO / SPENTO:

3 clic entro 2 secondi.



Bloccare / Sbloccare lo schermo:


Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per bloccare o sbloccare lo schermo. Quando è bloccato, puoi svapare ma non puoi apportare modifiche.

Impostazioni Menù:

1. Premere due volte il pulsante per accedere al menù.




Resistenza: imposta la potenza o la tensione



Impostazione:

Ora: impostare o disattivare la modalità ora
Schermo: timeout dello schermo (5 - 180 secondi)
Query: Azzerare il conteggio boccata



Interruzione: durata di svapare prima dell'interruzione (3 - 10 secondi)

2. Ruotare la manopola per la selezione e tenere premuto il pulsante per confermare e accedere alle impostazioni.



3. Premere e tenere premuto il pulsante per 1 secondo per uscire dalle impostazioni e tornare all'interfaccia principale.



Regolazione Tensione / Potenza:

1. Premere e tenere premuto per 1 secondo fino a quando i numeri iniziano a lampeggiare per accedere alla modalità di regolazione.
2. Ruotare il pulsante per aumentare o diminuire la tensione/potenza.
3. Ogni rotazione a sinistra riduce il valore di 0,1V / 0,5 W e ogni rotazione a destra lo aumenta di 0,1V / 0,5 W.

CARICAMENTO E SICUREZZA

Indicatore del livello della batteria:



Carica prontamente in base all'anello di livello della batteria.



Durante la ricarica, sullo schermo viene visualizzata l'icona di un fulmine e l'anello della batteria si riempie.

Quando è completamente carico, lo schermo mostra il 100%.

Precauzioni:

- Carica con un caricatore da parete certificato da 5 V e un cavo USB-C.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
- Non conservare il dispositivo con una batteria scarica.
- Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore eccessive.

SPECIFICHE

Dimensioni: 94,2 x 42,7 x 17 mm

Pod: 2mL / 0,6 Ω

Tensione: 1,0 - 4,5 V

Potenza: 6 - 18 W

Aspirazione Automatica Attivata Dalla Boccata

Tempo Limite: 3 - 10 s

Capacità della Batteria Integrata: 900 mAh

Specifiche di Ricarica: DC5V / ,8 A

PROTEZIONI



LOW VOLT

L'avviso viene visualizzato quando la tensione della batteria è troppo bassa.

Soluzione: caricare il dispositivo.



CHECK COIL

L'avviso viene visualizzato quando il carico supera i 3,5 ohm o quando non c'è carico.

Soluzione: controllare la connessione del pod o sostituirlo.



COIL LOW

L'avviso viene visualizzato quando il carico è in cortocircuito o al di sotto di 0,5 ohm.

Soluzione: controllare il pod o sostituirlo.



COIL SHORT

L'avviso viene visualizzato quando c'è un cortocircuito.

Soluzione: controllare il pod o sostituirlo.



TIME OUT

L'avviso viene visualizzato quando si superano i 10 secondi di svapo.

Soluzione: attendere 2 secondi prima di svapare di nuovo.



HIGH TEMP

L'avviso viene visualizzato quando la temperatura del PCB è troppo alta.

Soluzione: attendere che il dispositivo si raffreddi prima di svapare di nuovo.


COMPONENTES

ES

Pod

Puerto de llenado

Capacidad 2mL



Modo Inteligente


El dispositivo se ajusta automáticamente al rango de potencia compatible de su pod para un rendimiento óptimo.

Batería

Control de flujo de aire


Botón giratorio

Pantalla OLED



Interfaz del cargador de USB-C

INTERFAZ



Visualización de tiempo



CÓMO LO USA

1. Llene pod.
Tire de la lengüeta para abrir y añadir el e-líquido.
2. Inserte el pod en el dispositivo y simplemente sopla para comenzar su experiencia de vapeo.



ADVERTENCIA:

Espera al menos 5 minutos después de llenar un nuevo pod con e-líquido para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo.



IMPORTANTE

- Asegúrese que los contactos de la batería y el pod estén libres de desechos y restos de e-líquido.
- Mantenga el pod al menos 1/3 llena para una mayor longevidad y mejores sabores.
- No vapee si el pod está vacío.
- Si tiene sabor a quemado, sustituya el pod.
- Si nota una fuerte reducción del sabor o del vapor y la recarga del dispositivo no mejora el rendimiento, sustituya el pod.

OPERACIONES

ENCENDIDO / APAGADO:

Haz clic 3 veces en un lapso de 2 segundos.




Para bloquear / desbloquear la pantalla:

Mantén presionado el botón durante 3 segundos para bloquear o desbloquear la pantalla. Cuando está bloqueada, puedes vapear pero no realizar ajustes.

Configuración del menú:

1. Presiona el botón dos veces para acceder al menú.



Bobina: Ajusta la potencia o el voltaje



Ajustes:

Hora: Configura o desactiva el modo de tiempo

Pantalla: Tiempo de espera de la pantalla (5 - 180 segundos)

Consulta: Borrar recuento de puff



Corte: Tiempo de corte para vapear (3 - 10 segundos)

2. Gira el dial para seleccionar y mantén presionado el botón para confirmar y acceder a la configuración.



3. Presiona y mantén presionado el botón durante 1 segundo para salir de la configuración y volver a la interfaz principal.



Ajuste de Voltaje / Potencia:

1. Presiona y mantén presionado durante 1 segundo hasta que los números comiencen a parpadear para acceder al modo de ajuste.
2. Gira el botón para aumentar o disminuir el voltaje / potencia.
3. Cada giro hacia la izquierda reduce el valor en 0,1 V / 0,5 W, y cada giro hacia la derecha lo aumenta en 0,1 V / 0,5 W.

CARGA Y SEGURIDAD

Indicador de Nivel de Batería:



Carga de inmediato según el anillo del nivel de batería.



Durante la carga, se muestra un icono de rayo en la pantalla y el anillo de la batería se llenará.

Cuando esté completamente cargado, la pantalla mostrará 100%.

Precauciones:

- Carga con un cargador de pared certificado de 5 V y un cable USB-C.
- No deje el dispositivo desatendido mientras se carga.
- No guarde el dispositivo con la batería agotada.
- Mantén el dispositivo alejado de la luz solar directa y el calor excesivo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 94,2 x 42,7 x 17 mm

Pod: 2mL / 0,6 Ω

Tensión: 1,0 - 4,5 V

Potencia: 6 - 18 W

Autodibujo Activado Por Puff

Tiempo de Desconexión: 3 - 10 s

Capacidad de la Batería Incorporada: 900 mAh

Especificaciones de Carga: DC5V / ,8A

PROTECCIONES



Advertencia de **LOW VOLT** se muestra cuando el voltaje de la batería es demasiado bajo.

Solución: Carga el dispositivo.



Advertencia de **CHECK COIL** se muestra cuando la carga excede los 3,5 ohmios o cuando no hay carga.

Solución: Verifique la conexión del pod o reemplace el pod.



Advertencia de **COIL LOW** se muestra cuando la carga tiene un cortocircuito o está por debajo de 0,5 ohmios.

Solución: Verifique el pod o reemplace el pod.



Advertencia de **COIL SHORT** se muestra cuando hay un cortocircuito.

Solución: Verifique el pod o reemplace el pod.



Advertencia de **TIME OUT** se muestra cuando se exceden los 10 segundos de vapeo.

Solución: Espera 2 segundos antes de volver a hacer vapeo.




Advertencia de **HIGH TEMP** se muestra cuando la temperatura del PCB es demasiado alta.

Solución: Espera a que el dispositivo se enfríe antes de volver a hacer vapeo.

KOMPONENTEN

DE

Pod



2mL
Kapazität

Befüllungsanschluss

Intelligenter Modus


Das Gerät passt sich automatisch an den unterstützten Leistungsbereich Ihres Pods an, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Batterie

Luftstrom-
regelung


Drehknopf

OLED-Anzeige



USB-C-Ladeanschluss

BENUTZEROBERFLÄCHE



Zeitdarstellung

BENUTZUNG

1. Füllen Sie den Pod.
Zum Öffnen an der Lasche ziehen und E-Liquid einfüllen.
2. Legen Sie Pod in das Gerät und einfach pusten, um E-Zigarette zu rauchen.



WARNUNG:

Warten Sie nach dem Befüllen eines neuen Pods mit E-Liquid mindestens 5 Minuten, damit die Watte vor dem Gebrauch mit E-Liquid gesättigt werden kann.



WICHTIG

- Stellen Sie sicher, dass die akkukontakte und der pod frei von Ablagerungen und E-Flüssigkeitsrückständen sind.
- Halten Sie den Pod mindestens 1/3 voll, um eine lange Haltbarkeit und einen guten Geschmack zu gewährleisten.
- Rauchen Sie keine E-Zigaretten, wenn der Pod leer ist.
- Wenn der Geschmack verbrannt ist, ersetzen Sie den Pod.
- Wenn Sie einen starken Rückgang des Geschmacks oder des Dampfes feststellen und das Aufladen des Geräts die Leistung nicht verbessert, ersetzen Sie den Pod.

BEDIENUNG

Ein- / Ausschalten:

3x Klicken innerhalb von 2 Sekunden.



Zum Sperren / Entsperrn des Bildschirms:

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperren. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie E-Zigarette rauchen, aber keine Einstellungen vornehmen.

Menüeinstellungen:

1. Drücken Sie die Taste zweimal, um auf das Menü zuzugreifen.



Spule: Leistung oder Spannung einstellen

AUFLADUNG & SICHERHEIT

Batteriestandsanzeige:

Akku 10% - 30% :

Gelbes Licht

Akku ≤ 10% :

Rotes Licht



Akku ≥ 30% :

Grünes Licht

Laden Sie den Akku entsprechend dem Batteriestandsring rechtzeitig auf.



Während des Aufladens wird ein Blitzsymbol auf dem Bildschirm angezeigt und der Batteriestandsring füllt sich.

Wenn vollständig aufgeladen, wird 100% auf dem Bildschirm angezeigt.

Vorsicht:

- Aufladen mit einem zertifizierten 5-V-Wandladegerät und einem USB-C-Kabel.
- Lassen Sie das Gerät beim Laden nicht unbeaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät nicht mit einem leeren Akku auf.
- Halten Sie das Gerät fern von direktem Sonnenlicht und übermäßiger Hitze.

BESCHREIBUNGEN

Abmessungen: 94,2 x 42,7 x 17 mm

Pod: 2mL / 0,6 Ω

Spannung: 1,0 - 4,5 V

Leistung: 6 - 18 W

Automatisches Ziehen Durch Pusten

Ausschaltzeit: 3 - 10 s

Eingebaute Batteriekapazität: 900 mAh

Spezifikationen zum Aufladen: DC5V / ,8A



Einstellung:

Zeit: Zeitmodus einstellen oder deaktivieren
Bildschirm: Bildschirmzeitlimit (5 - 180 Sekunden)

Abfrage: Pustenzahl löschen



Abschaltzeit: Rauchenabbruchzeit (3 - 10 Sekunden)

2. Drehen Sie den Knopf zur Auswahl und halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellungen zu bestätigen und darauf zuzugreifen.



3. Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um die Einstellungen zu verlassen und zur Hauptoberfläche zurückzukehren.



Spannungs- / Leistungseinstellung:

1. Drücken und halten Sie 1 Sekunde lang, bis die Zahlen zu blinken beginnen, um den Einstellungsmodus aufzurufen.
2. Drehen Sie den Knopf, um die Spannung / Leistung zu erhöhen oder zu verringern.
3. Jede linke Drehung verringert den Wert um 0,1V / 0,5 W, und jede rechte Drehung erhöht ihn um 0,1V / 0,5 W.

ΣΧΥΤΑΚΤΑ



LOW VOLT

Warning wird angezeigt, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist.

Lösung: Das Gerät aufladen.



CHECK COIL

CHECK COIL

Warning wird angezeigt, wenn die Last 3,5 Ohm überschreitet oder wenn keine Last vorhanden ist.

Lösung: Überprüfen Sie die Verbindung der Pod oder ersetzen Sie die Pod.



COIL LOW

COIL LOW

Warning wird angezeigt, wenn die Last einen Kurzschluss hat oder unter 0,5 Ohm liegt.

Lösung: Überprüfen Sie die Pod oder ersetzen Sie die Pod.



COIL SHORT

COIL SHORT

Warning wird angezeigt, wenn ein Kurzschluss vorliegt.

Lösung: Überprüfen Sie die Pod oder ersetzen Sie die Pod.



TIME OUT

TIME OUT

Warning wird angezeigt, wenn Sie mehr als 10 Sekunden E-Zigarette rauchen.

Lösung: Warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie wieder E-Zigarette rauchen.



HIGH TEMP

HIGH TEMP Warning wird angezeigt, wenn die PCB-Temperatur zu hoch ist.


Lösung: Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie wieder E-Zigarette rauchen.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛ

Pod

Θύρα Πλήρωσης



Χωρητικότητα 2mL

Έξυπνη Λειτουργία


Η συσκευή προσαρμόζεται αυτόματα στην υποστηριζόμενη περιοχή ισχύος του κάψουλα σας για βέλτιστη απόδοση.

Μπαταρία

Ελεγχος ροής αέρα

Κουμπί περιστροφής

Οθόνη OLED



Υποδοχή Φόρτισης Τύπου C

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Ένδειξη ώρας



ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

1. Γεμίστε την κάψουλα. Τραβήξτε τη θύρα για να ανοίξετε και να προσθέσετε το υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου.
2. Τοποθετήστε την κάψουλα στη συσκευή και απλά ρουφήξτε για να ξεκινήσετε την εμπειρία ατμίσματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά μετά το γέμισμα μιας νέας κάψουλας με υγρό ηλεκτρονικού τσιγάρου, ώστε το βαμβάκι να διαποτιστεί με υγρό πριν από τη χρήση.



ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας και το δοχείοπληρωσης είναι καθαρά από βρωμιές και υπολείμματα ηλεκτρονικού υγρού.
- Διατηρήστε την κάψουλα τουλάχιστον κατά το 1/3 γεμάτη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη γεύση.
- Μην ατμίζετε αν η κάψουλα είναι άδεια.
- Εάν υπάρχει γεύση καμμένου, αντικαταστήστε την κάψουλα.
- Εάν παρατηρήσετε σοβαρή μείωση της γεύσης ή του ατμού και η επαναφόρτιση της συσκευής δεν βελτιώνει την απόδοση, αντικαταστήστε την κάψουλα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση:

3x Κλικ σε 2 δευτερόλεπτα.




Κλειδωμα/ Ξεκλειδωμα οθόνης:

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή ξεκλειδώσετε την οθόνη. Όσο είναι κλειδωμένη η συσκευή μπορείτε να ατμίζετε χωρίς όμως να μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Μενού:

1. Πατήστε το κουμπί 2 φορές για να μπειτε στο μενού.



Αντίσταση: Θέστε την ισχύ και την τάση που επιθυμείτε



Ρυθμίσεις:

Ώρα: Ρύθμιση ή Απενεργοποίηση της λειτουργίας ώρας
Οθόνη: Λήξη χρονικού ορίου οθόνης (5-180 δευτερόλεπτα)

Ερώτηση: Καθαρίστε τον αριθμό ρουφηξιών



Διακοπή: Διακοπή ατμίματος (3-10 δευτερόλεπτα)

2. Στρίψτε τη ροδέλα για την επιλογή που επιθυμείτε και έπειτα πατήστε το κουμπί ώστε να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



3. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο ώστε να βγείτε από τις ρυθμίσεις στο κεντρικό μενού.



Τάση/ Ισχύς Λειτουργία:

1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο μέχρι να αναβοσβήσουν τα νούμερα για να εισέλθετε στις λειτουργίες.
2. Περιστρέψτε το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τάση/ ισχύ.
3. Κάθε περιστροφή προς τα αριστερά μειώνει κατά 0.5W/ 0.1V.

ΦΟΡΤΙΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ενδείξεις επιπέδου μπαταρίας:

Μπαταρία 10%-30% :
Κίτρινο φως

Μπαταρία ≤ 10% :
Κόκκινο φως



Φορτίστε αμέσως με βάση τη στάθμη της μπαταρίας.



Ένα εικονίδιο αστραπής σας εμφανίζεται στην οθόνη όσο φορτίζετε τη συσκευή.

Όταν η συσκευή είναι πλήρης θα δείτε στην οθόνη σας αυτό το εικονίδιο 100%.

Προσοχή:

- Φορτίστε με πιστοποιημένο φορτιστή τοίχου 5V και καλώδιο USB τύπου C.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
- Μην αποθηκεύσετε τη συσκευή με άδεια μπαταρία.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το ηλιακό φως και τις υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις: 94,2 x 42,7 x 17 χιλ

Κάψουλα: 2 mL / 0,6 Ω

Τάση: 1,0 - 4,5 V

Ισχύς: 6 - 18 W

Αυτόματο Τράβηγμα που Ενεργοποιείται με Εισπονη Καπνού

Χρόνος Διακοπής: 3 - 10 s

Χωρητικότητα Ενσωματωμένης Μπαταρίας: 900 mAh

Προδιαγραφές φόρτισης: DC5V / ,8A

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



LOW VOLT

Σας εμφανίζεται στην οθόνη όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Λύση: Φορτίστε τη συσκευή.



CHECK COIL

Η προειδοποίηση εμφανίζεται όταν η ισχύς υπερβαίνει τα 3,5 ohms ή όταν δεν υπάρχει καθόλου.

Λύση: Ελέγξτε τη σύνδεση της δεξαμενής ή αντικαταστήστε τη.



COIL LOW

Η προειδοποίηση εμφανίζεται όταν υπάρχει βραχυκυκλωμα ή η ισχύς είναι κάτω από 0,5 ohms.

Λύση: Ελέγξτε τη δεξαμενή ή αντικαταστήστε τη.



COIL SHORT

Προειδοποίηση εμφανίζεται όταν υπάρχει βραχυκύκλωμα.

Λύση: Ελέγξτε τη δεξαμενή ή αντικαταστήστε τη.



TIME OUT

Η προειδοποίηση εμφανίζεται όταν υπερβείτε τα 10 δευτερόλεπτα ατμίματος.

Λύση: Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα πριν ατμίσετε ξανά.



HIGH TEMP

Η προειδοποίηση εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία PCB είναι πολύ υψηλή.

Λύση: Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν ατμίσετε ξανά.


COMPONENTEN

NL

Pod

Vulpoort

2mL
Capaciteit



Intelligente Modus


Het apparaat past zich automatisch aan het ondersteunde vermogensbereik van uw pod aan voor optimale prestaties.

Batterij

Luchtstroom-
regeling


Draaiknop

OLED-scherm



USB-C-oplaadpoort

INTERFACE



Tijd-weergave

HOE TE GEBRUIKEN

1. Vul de pod.
Trek aan het lipje om e-vloeistof te openen en toe te voegen.
2. Plaats de pod in het apparaat en puf gewoon om je vaping-ervaring te beginnen.



WAARSCHUWING:

Wacht ten minste 5 minuten na het vullen van een nieuwe pod met e-vloeistof, zodat het katoen met e-vloeistof verzadigd kan worden.



BELANGRIJK

- Zorg ervoor dat de batterijcontacten en de pod vrij zijn van vuil en resten e-liquid.
- Houd de pod minstens 1/3 vol voor de beste levensduur en smaken.
- Niet vaperen als de pod leeg is.
- Als er een verbrande smaak is, vervang dan de pod.
- Als u merkt dat de smaak of damp sterk afneemt en het herladen van het apparaat de prestaties niet verbetert, vervangt u de pod.

BEDIENINGEN

AAN / UIT:

3x Klikken binnen 2 Seconden.



Om het scherm te vergrendelen/ontgrendelen:

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het scherm te vergrendelen of te ontgrendelen. Wanneer vergrendeld, kun je vaperen, maar kun je geen aanpassingen doen.

Menu-instellingen:

1. Druk tweemaal op de knop om het menu te openen.



Spiegel: Stel Vermogen / Spanning in



Instelling:

Tijd: de tijdmodus instellen of deactiveren
 Scherm: Schermtime-out (5 - 180 seconden)
 Query: Puff-telling opruimen



Uitschakelen: Uitschakeltijd voor vpen
 (3 - 10seconden)

2. Draai de wijzerplaat om te selecteren en houd de knop ingedrukt om de instellingen te bevestigen en te openen.



3. Houd de knop 1 seconde ingedrukt om de instellingen af te sluiten en terug te keren naar de hoofdinterface.



Spanning / Vermogen aanpassing:

- Houd 1 seconde ingedrukt totdat de nummers beginnen te knippen om toegang te krijgen tot de aanpassingsmodus.
- Draai de knop om de spanning / het vermogen te verhogen of te verlagen.
- Elke linkerdraai verlaagt de waarde met 0,1V / 0,5 W en elke rechterdraai verhoogt deze met 0,1V / 0,5 W.

OPLADEN & VEILIGHEID


Batterijniveau-indicator:

Batterij 10%-30%:

Geel licht

Batterij \leq 10% :

Rood licht



Laad snel op op basis van de batterijniveauring.



Tijdens het opladen wordt er een verlichtingsboutpictogram op het scherm weergegeven en wordt de batterijring gevuld.

Wanneer het scherm volledig is opgeladen, wordt het 100% weergegeven.

Waarschuwingen:

- Laad het apparaat op met een gecertificeerde 5V-wandoplader en een USB-kabel van het TYPE C.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het opladen.
- Bewaar geen apparaat als de batterij leeg is.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht en overmatige hitte.

SPECIFICATIES

Afmetingen: 94,2 x 42,7 x 17 mm

Pod: 2 mL / 0,6 Ω

Spanning: 1,0 - 4,5 V

Vermogen: 6 - 18 W

Door Puff Geactiveerd Automatisch Tekenen

Uitschakeltijd: 3 - 10 s

Ingebouwde Batterijcapaciteit: 900 mAh

Oplaadspecificaties: DC5V / ,8A

BESCHERMING



LOW
VOLT

LOW VOLT

Waarschuwing wordt weergegeven wanneer de batterijspanning te laag is.

Oplossing: laad het apparaat op.



CHECK
COIL

CHECK COIL

Waarschuwing wordt weergegeven wanneer de belasting hoger is dan 3,5 ohm of wanneer er geen belasting is.

Oplossing: Controleer de aansluiting van de pod of vervang de pod.



COIL
LOW

COIL LOW

Waarschuwing wordt weergegeven wanneer de belasting kortgesloten is of lager is dan 0,5 ohm.

Oplossing: Controleer de pod of vervang de pod.



COIL
SHORT

COIL SHORT

Waarschuwing wordt weergegeven wanneer er kortsluiting is.

Oplossing: Controleer de pod of vervang de pod.



TIME
OUT

TIME OUT

Waarschuwing wordt weergegeven wanneer je meer dan 10 seconden vaping hebt.

Oplossing: Wacht 2 seconden voordat je weer gaat vaping.



HIGH
TEMP

HIGH TEMP

Waarschuwing wordt weergegeven wanneer de PCB-temperatuur te hoog is.

Oplossing: Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat je weer gaat vaping.


SKŁADNIKI

PL

Pod

Port
napełniania

2mL
Pojemność



Tryb Inteligentny


Urządzenie automatycznie dostosowuje się do obsługiwanego zakresu mocy pod w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Baterii

Kontrola
przepływu
powietrza


Przycisk
obrotowy

Wyświetlacz
OLED



Port ładowania
USB-C

INTERFEJS



WAŻNY

- Upewnij się, że styki akumulatora i pod są wolne od zanieczyszczeń i pozostałości płynu.
- Trzymaj Pod wypełniony przynajmniej w 1/3, aby uzyskać najlepszą trwałość i smak.
- Nie palić, jeśli Pod jest pusty.
- Jeśli pojawi się smak spalenizny, wymień Pod.
- Jeśli zauważysz poważne zmniejszenie smaku lub pary, a doładowanie urządzenia nie poprawi wydajności, wymień Pod.

OPERACJE

WŁ / WYŁ:

3x kliknięcia w ciągu 2 sekund.



Aby zablokować / odblokować ekran:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zablokować lub odblokować ekran. Po zablokowaniu można palić, ale nie można dokonywać regulacji.

Ustawienia menu:

1. Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby uzyskać dostęp do menu.



Cewka: Ustaw moc lub napięcie

JAK UŻYWAĆ

1. Napełnić pod.
Pociągnij zakładkę, aby otworzyć i dodać E-liquid.
2. Włóż Pod do urządzenia i po prostu puff, aby rozpocząć swoje doświadczenie palenia.



OSTRZEŻENIE:

Po napełnieniu nowego Pod e-liquidem należy odczekać co najmniej 5 minut, aby bawełna mogła nasycić się e-liquidem przed użyciem.





Ustawienie:

Czas: ustawianie lub wyłączenie trybu czasu
 Ekran: Limit czasu ekranu (5 - 180 sekund)
 Zapytanie: Wyczyść liczbę puff



Odcięcie: Czas odcięcia palenia (3 - 10 sekund)

2. Obróć pokrętkę w celu wyboru i przytrzymaj przycisk, aby potwierdzić i uzyskać dostęp do ustawień.



3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby wyjść z ustawień i powrócić do głównego interfejsu.



Regulacja napięcia / mocy:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aż cyfry zaczną migać, aby uzyskać dostęp do trybu regulacji.
2. Obróć przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć napięcie / moc.
3. Każdy obrót w lewo zmniejsza wartość o 0,1V / 0,5 W, a każdy obrót w prawo zwiększa ją o 0,1V / 0,5 W.

ŁADOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Wskaźnik poziomu naładowania baterii:



Szybkie ładowanie w oparciu o pierścienie poziomu naładowania baterii.



Podczas ładowania na ekranie wyświetlana jest ikona błyskawicy, a pierścień baterii wypełnia się.

Po pełnym naładowaniu ekran wyświetla 100%.

Ostrzeżenia:

- Ładuj za pomocą certyfikowanej ładowarki ściennej 5V i kabla USB-C.
- Podczas ładowania nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy przechowywać urządzenia z wyczerpaną baterią.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i nadmiernego ciepła.

SPECYFIKACJE

Wymiary: 94,2 x 42,7 x 17 mm

Pod: 2mL / 0,6 Ω

Napięcie: 1,0 - 4,5 V

Moc: 6 - 18 W

Automatyczny Wysuw z Aktywacją Puffa

Czas Odcięcia: 3 - 10 s

Pojemność Wbudowanej Baterii: 900 mAh

Specyfikacje Ładowania: DC5V / ,8A

ZABEZPIECZENIA



Ostrzeżenie **LOW VOLT** jest wyświetlane, gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie.

Rozwiązanie: Naładuj urządzenie.



Ostrzeżenie **CHECK COIL** jest wyświetlane, gdy obciążenie przekracza 3,5 oma lub gdy nie ma obciążenia.

Rozwiązanie: Sprawdź podłączenie pod lub wymień pod.



Ostrzeżenie o **COIL LOW** jest wyświetlane, gdy obciążenie jest zwarte lub poniżej 0,5 oma.

Rozwiązanie: Sprawdź pod lub wymień pod.



Ostrzeżenie o **COIL SHORT** jest wyświetlane w przypadku zwarcia.

Rozwiązanie: Sprawdź pod lub wymień pod.



Ostrzeżenie o **TIME OUT** jest wyświetlane po przekroczeniu 10 sekund palenia.

Rozwiązanie: Odczekaj 2 sekundy przed ponownym rozpoczęciem palenia.



Ostrzeżenie o **HIGH TEMP** jest wyświetlane, gdy temperatura płytki drukowanej jest zbyt wysoka.

Rozwiązanie: Poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed ponownym paleniem.


COMPONENTES

PT

Pod

Porta de Enchimento

Capacidade de 2mL



Modo Inteligente


O dispositivo se ajusta automaticamente à faixa de potência suportada do seu pod para desempenho ideal.

Bateria

Controlo de Fluxo de Ar


Botão Giratório

Tela OLED



Porta de Carregamento do USB-C

INTERFACE



Exibição do Horário

COMO UTILIZAR

1. Encha a cápsula.
Puxe a aba para abrir e adicionar líquido eletrônico.
2. Insira a cápsula no dispositivo e sopra para iniciar a sua experiência de fumar.



AVISO:

Aguarde pelo menos 5 minutos depois de encher uma cápsula nova com líquido eletrônico para que o algodão possa ser saturado com líquido eletrônico antes de ser utilizado.



IMPORTANTE

- Certifique-se de que os contatos da bateria e do pod estejam livres de detritos e resíduos de e-liquid.
- Mantenha a cápsula pelo menos 1/3 cheia para uma melhor longevidade e sabor.
- Não fume se a cápsula estiver vazia.
- Se tiver um sabor queimado, substitua a cápsula.
- Se notar uma redução significativa do sabor ou da fumaça e se o recarregamento do dispositivo não melhorar o desempenho, substitua a cápsula.

OPERAÇÕES

LIGADO / DESLIGADO:

3x Cliques dentro de 2 segundos.




Bloquear / Desbloquear a Tela:

Pressione e segure o botão por 3 segundos para bloquear ou desbloquear a tela. Quando estiver bloqueado, você pode fumar mas não pode fazer ajuste.

Configurações do Menu:

1. Pressione este botão duas vezes para ter acesso ao menu.



Bobina: Defina a Potência ou a Tensão



Configurações:

Horário: Defina ou Desative o modo de horário

Tela: Tempo limite da tela (5 - 180 segundos)

Consulta: Limpe contagem de puff



Corte: Tempo de Corte de Fumar (3 - 10 segundos)

2. Gire o botão giratório para selecionar e segure o botão para confirmar e ter acesso às configurações.



3. Pressione e segure o botão por 1 segundo para sair das configurações e retornar à interface principal.



Ajuste de Tensão / Potência:

1. Pressione e segure por 1 segundo até que os números comecem a piscar para ter acesso ao modo de ajuste.
2. Gire o botão para aumentar ou diminuir a tensão / potência.
3. Cada giro para a esquerda reduz o valor em 0,1V / 0,5 W, e cada giro para a direita o aumenta em 0,1V / 0,5 W.

CARREGAMENTO & SEGURANÇA


Indicador de Nível de Bateria:

Bateria 10% - 30% :

Luz amarela

Bateria <10% :

Luz vermelha



Carregue prontamente com base no anel de nível de bateria.



Enquanto estiver carregando, um ícone de parafuso luminoso será exibido na tela e o anel de bateria será preenchido.

Quando estiver totalmente carregado, a tela exibe 100%.

Atenções:

- Carregue com um carregador de parede de 5V certificado e um cabo USB-C.
- Não deixe o aparelho sem atenção quando estiver a carregar.
- Não guarde o dispositivo com uma bateria descarregada.
- Mantenha o dispositivo longe da luz solar directa e do calor excessivo.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 94,2 x 42,7 x 17 mm

Cápsula: 2 mL / 0,6 Ω

Tensão: 1,0 - 4,5 V

Potência: 6 - 18 W

Retirada Automática Activada por Sopro

Tempo de Corte: 3 - 10 s

Capacidade da Bateria Incorporada: 900 mAh

Especificações de Carregamento: DC5V / ,8A

PROTEÇÕES



LOW VOLT

O aviso é exibido quando a tensão da bateria está muito baixa.

Solução: Carregue o dispositivo.



CHECK COIL

O aviso é exibido quando a carga exceder 3,5 ohms ou quando não houver carga.

Solução: Verifique a conexão da cápsula ou substitua a cápsula.



COIL LOW

O aviso é exibido quando a carga estiver em curto-circuito ou abaixo de 0,5 ohms.

Solução: Verifique a cápsula ou substitua a cápsula.



COIL SHORT

O aviso é exibido quando houver curto-circuito.

Solução: Verifique a cápsula ou substitua a cápsula.



TIME OUT

O aviso é exibido quando você exceder 10 segundos de fumo.

Solução: Aguarde por 2 segundos antes de fumo novamente.



HIGH TEMP

O aviso é exibido quando a temperatura da PCB for muito alta.

Solução: Aguarde pelo resfriamento do dispositivo antes de fumo novamente.

If you have any questions, contact
support@innokin.com

 facebook.com/Innokin.Technology

 instagram.com/innokintechnology

 twitter.com/innokintech

 reddit.com/r/innokin

 support@innokin.com

Manufacturer: Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd.

Address: 1st-5th Floor, Building 6, Xinxintian Industrial Park, Xinsha Road, Shaer Community, Shajing, Baoan District, 518104, Shenzhen, China.

Telephone: +86 755 2989 8770

Email: info@innokin.com

Production License: 5144030162

ISO 9001 / 14001 / 45001, ISO 13485, and cGMP Certified.

MADE IN CHINA

European Representative:

FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION

57 impasse de la Ferme Cardon

Rue de la Croix Bougard 59810 LESQUIN France

Telephone: +33 320020152

Email: guillaume.vilain@innokin.fr

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

