

**EN**

**COMPONENTS**

**POD**

- MTL COIL 1.2Ω (9W/10W)
- RDL COIL 0.5Ω (18W/20W)
- FILL PORT
- DO NOT VAPE WHEN ELIQUID IS BELOW THE MINIMUM LINE. REFILL IMMEDIATELY.
- BASE
- AIRFLOW: MTL-ADJUST AIRFLOW LEFT, RDL-ADJUST AIRFLOW RIGHT

**MOD**

- ADJUST WATTAGE: POWER OFF (CLICK) X3
- HOLD BUTTON: WATTAGE CYCLES
- MTL 1.2Ω ● 9W ● 10W
- RDL 0.5Ω ● 18W ● 20W
- RELEASE TO SELECT WATTAGE
- BATTERY CHARGE: 10% 10%-50% 50%
- RED ● BLUE ● GREEN

**HOW TO FILL**

- PULL TAB TO OPEN.
- ADD ELIQUID CAREFULLY.
- PUSH TAB CLOSED.

WAIT 5 MINUTES AFTER FILLING TO PRIME COIL.

**HOW TO CHANGE COIL**

- POD MOUTHPIECE DOWN.
- TWIST BASE TO OPEN.
- PULL BASE UP.
- TURN TO DETACH COIL.
- TIGHTEN NEW COIL.
- REINSERT INTO POD.
- PUSH AND TWIST TO CLOSE SECURELY.

**CHARGING**

- BENTLY INSERT MICRO USB CORRECTLY.
- LED DISPLAYS BATTERY CHARGING:
  - 0-90% RED LED
  - 90% GREEN LED
- LED WILL POWER OFF WHEN FULLY CHARGED.
- USE A CERTIFIED WALL CHARGER WITH INCLUDED MICROUSB CABLE.
- DO NOT LEAVE DEVICE UNATTENDED.
- DO NOT STORE SCEPTRE ON AN EMPTY BATTERY CHARGE. KEEP AT LEAST 1/3 CHARGED WHEN NOT IN USE.

**WARNINGS**

- KEEP POD AND BATTERY CONTACTS CLEAN OF DEBRIS AND ELIQUID.
- KEEP THE POD AT LEAST 1/3 FULL FOR BEST LONGEVITY AND FLAVORS.
- DO NOT VAPE WHEN POD IS EMPTY.
- IF THERE IS A BURNT TASTE, REPLACE POD.
- REPLACE POD WHEN THERE IS A REDUCTION IN FLAVOR OR VAPOR.

**DE**

**KOMPONENTEN**

**POD**

- ENFÜLLÖFFNUNG
- MTL-VERDAMPFERKOPF 1.2Ω (9W/10W)
- RDL-VERDAMPFERKOPF 0.5Ω (18W/20W)
- MINIMALER FLÜSSIGKEITSSTAND FÜLLEN SIE DEN BEHALTER NACH. NENNIGEN DER FLÜSSIGKEITSSTAND UNTER DER MINIMALEN BEZEICHNUNG.
- BASE
- LUFTZUFÜHR: MTL-LUFTZUFÜHRER EINSTELLEN LINKS, RDL-LUFTZUFÜHRER EINSTELLEN RECHTS

**MOD**

- LEISTUNG ANPASSEN: AUSSCHALTEN (3X DRÜCKEN)
- TASTE DRÜCKEN HALTEN, ÄNDERT ZYKLISCH DIE LEISTUNG: MTL 1.2Ω ● 9 W ● 10W
- RDL 0.5Ω ● 18W ● 20W
- LASSEN SIE DIE TASTE LOS, UM DIE LEISTUNG AUSZUWÄHLEN.
- AKKULADUNG: 10% 10%-50% 50%
- ROT ● BLAU ● GRÜN

**SO FÜLLEN SIE AUF**

- ZIEHEN SIE DIE LASCHE ZUM ÖFFNEN.
- FÜLLEN SIE VORSICHTIG ELIQUID EIN.
- DRÜCKEN SIE DIE LASCHE ZUM SCHLIEßEN.

WARTEN SIE VOR DEM AUFFÜLLEN 5 MINUTEN, DAMIT SICH DER VERDAMPFERKOPF VOLLSAUGEN KANN.

**SO WECHSELN SIE DEN VERDAMPFERKOPF**

- HALTEN SIE DAS POD-MUNDSTÜCK NACH UNTEN.
- DREHEN SIE DIE BASIS ZUM ÖFFNEN.
- ZIEHEN SIE DIE BASIS NACH OBEN AB.


1. ENTFERNEN SIE DEN VERDAMPFERKOPF DURCH DREHEN.  
2. SETZEN SIE DEN NEUEN VERDAMPFERKOPF EIN.  
3. SETZEN SIE DEN POD WIEDER EIN.  
4. DRÜCKEN UND DREHEN SIE IHN ZUM SICHEREN SCHLIEßEN.

**AUFLADEN**

- STECKEN SIE DEN STECKER DES MICRO-USB-KABELS VORSICHTIG RICHTIG EIN.
- DIE LED ZEIGT DEN LADEVERGANG DES AKKUS AN:
  - 0-90% ROTE LED
  - 90% GRÜNE LED
- DIE LED ERLISCHT, WENN DER AKKU VOLL AUFGEFADEN IST.
- VERWENDEN SIE EIN ZERTIFIZIERTES STECKERNETZTEIL MIT DEM MITGELIEFERTEN MICRO-USB-KABEL.
- LASSEN SIE DAS GERÄT WAHREND DES LADEVERGANGS NICHT UNBEAUFICHTIGT.
- SCEPTRE NICHT MIT LEEREM AKKU AUFBEWAHREN, HALTEN SIE IHN MINDESTENS ZU 50% GELADEN, WENN SIE IHN NICHT BENUTZEN.

**WARNHINWEISE**

- HALTEN SIE DEN POD UND DIE AKKUKONTAKTE FREI VON SCHMUTZ UND E-LIQUID.
- HALTEN SIE DEN POD FÜR OPTIMALE LANGLEBIGKEIT UND AROMA MINDESTENS ZU 1/3 GEFÜLLT.
- NICHT DAMPFEN, WENN DER POD LEER IST. WENN VERBRÄUNTER GESCHMACK AUFTRITT, ERSETZEN SIE DEN POD.
- ERSETZEN SIE DEN POD, WENN AROMA ODER DAMPF NACHLÄSSEN.



**ES**

**COMPONENTES**

**POD**

- RESISTENCIA MTL 1.2Ω (9 W/10 W)
- RESISTENCIA RDL 0.5Ω (18 W/20 W)
- PUERTO DE LLENADO
- NIVEL MÍNIMO DE LÍQUIDO RELLENE LO POD CUANDO EL NIVEL DEL LÍQUIDO ESTE EN ESTA LÍNEA.
- BASE
- FLUJO DE AIRE: MTL - AJUSTAR EL FLUJO DE AIRE A LA IZQUIERDA, RDL - AJUSTAR EL FLUJO DE AIRE A LA DERECHA

**MOD**

- AJUSTAR LA POTENCIA: APAGADO (CLICK) X3
- MANTENER EL BOTÓN PRESIONADO
- CICLOS DE POTENCIA: MTL 1.2Ω ● 9 W ● 10W
- RDL 0.5Ω ● 18W ● 20W
- SOLTAR PARA SELECCIONAR LA POTENCIA
- CARGA DE LA BATERÍA: 10% 10%-50% 50%
- ROJO ● AZUL ● VERDE

**CÓMO SE RELLENA**

- TIRE DE LA LENGÜETA PARA ABRIR.
- GIRE PARA DESMONTAR LA RESISTENCIA.
- AÑADA ELIQUID CON CUIDADO.
- EMPUJE LA LENGÜETA PARA CERRAR.

ESPERE 5 MINUTOS DESPUÉS DEL LLENADO PARA QUE LA RESISTENCIA SE CEBE.

**CÓMO SE CAMBIA LA RESISTENCIA**

- PONGA LA BOQUILLA DEL POD GIRADO HACIA ABAJO
- GIRE LA BASE PARA ABRIR.
- TIRE DE LA BASE HACIA ARRIBA.
- GIRE PARA DESMONTAR LA RESISTENCIA.
- COLOQUE LA RESISTENCIA NUEVA.
- VUELVA A INSERTAR EN EL POD.
- EMPUJE Y GIRE PARA CERRAR CON FIRMEZA.

**CHARGA**

- INSERTE EL CONECTOR MICRO USB CORRECTAMENTE CON CUIDADO.
- EL LED INDICA QUE LA BATERÍA LA CARGA DE LA BATERÍA:
  - 0-90% LED ROJO
  - 90% LED VERDE
- EL LED SE APAGA AL FINALIZAR LA CARGA.
- UTILICE UN CARGADOR HOMOLOGADO CON EL CABLE MICRO USB SUMINISTRADO.
- NO DEJE EL DISPOSITIVO CARGÁNDOSE SIN SUPERVISIÓN.
- NO GUARDE EL SCEPTRE SIN CARGA EN LA BATERÍA. MANTÉNGALA CARGADA AL MENOS HASTA LA MITAD MIENTRAS NO LO UTILICE.

**ADVERTENCIAS**

- MANTENGA LOS CONTACTOS DEL POD Y DE LA BATERÍA LIMPIOS DE RESIDUOS Y ELIQUID.
- MANTENGA EL POD LLENO HASTA AL MENOS 1/3 PARA DISFRUTAR DE MEJOR LONGEVIDAD Y AROMA.
- NO VAPEE CON EL POD VACÍO. SI PERCIBE SABOR A QUEMADO, SUSTITUYA EL POD.
- SUSTITUYA EL POD SI ADVIERTE UNA DISMINUCIÓN EN EL AROMA O EL VAPOR.

**GR**

**ΤΜΗΜΑΤΑ**

**ΦΥΣΙΓΓΙΟ**

- ΠΗΝΙΟ MTL 1.2Ω (9W/10W)
- ΠΗΝΙΟ RDL 0.5Ω (18W/20W)
- ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΙQUID ΖΑΡΑΦΕΜΕΤΕ ΤΟ ΡΟD ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ.
- ΒΑΣΗ
- ΡΟΗ ΑΕΡΑ: MTL-ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, RDL-ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΔΕΞΙΑ

**ΜΟΝΑΔΑ**

- ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΤ: ΑΠΕΡΡΟΠΟΙΗΣΗ (3Χ ΚΛΙΚ)
- ΚΟΜΜΗ ΠΡΟΒΟΛΟΤΗΣΗΣ
- ΚΥΚΛΟΣ ΔΕΙΞΕΙΣ: MTL 1.2Ω ● 9 W ● 10W
- RDL 0.5Ω ● 18W ● 20W
- ΑΦΗΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑΧΗ
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 10% 10%-50% 50%
- ΚΟΚΚΙΝΟ ● ΜΠΛΕ ● ΠΡΑΣΙΝΟ

**ΓΕΜΙΣΜΑ**

- ΤΡΑΒΗΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΟΙΞΕΤΕ.
- ΠΡΟΣΘΕΤΕ ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.
- ΠΙΞΕΤΕ ΤΟ ΑΥΤΑΚΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ.

ΠΕΡΙΜΕΝΤΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΗΡΟΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΤΙΣΕΙ ΤΟ ΠΗΝΙΟ.

**ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΝΙΟΥ**

- ΣΠΡΟΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
- ΠΕΡΙΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ.


1. ΣΠΡΟΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ.  
2. ΠΕΡΙΤΡΕΨΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΗΝΙΟ.  
3. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΝΕΟ ΠΗΝΙΟ.  
4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ.  
5. ΠΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΡΕΨΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΚΑΛΩΣ.

**ΦΩΤΙΣΜ**

- ΣΠΡΟΤΕ ΑΓΛΑΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟ MICRO USB.
- Η ΑΥΧΙΝΑ LED ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗ ΦΩΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
  - 0-90% Η ΑΥΧΙΝΑ LED ΑΝΑΒΕΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
  - >90% Η ΑΥΧΙΝΑ LED ΑΝΑΒΕΙ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
- Η ΑΥΧΙΝΑ LED ΒΛ ΣΗΜΕΙΩ ΜΟΔΕ ΦΩΤΙΣΗΣ ΠΑΡΩΡΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ MICRO USB ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.
- ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ.
- ΜΗΝ ΑΠΟΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ SCEPTRE ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ 1/3 ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΑΛΛΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΓΡΟ
- ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 1/3 ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.
- ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΤΑΝ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟ. ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΓΕΥΣΗ ΚΑΜΕΝΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ.
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΕΑΝ Η ΓΕΥΣΗ Η Ο ΚΑΠΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ.



**IT**

**PARTI**

**POD**

- BOBINA MTL DA 1.2Ω (9 W/10 W)
- BOBINA RDL DA 0.5Ω (18 W/20 W)
- APERTURA PER LA RICARICA
- LIVELLO MINIMO DEL LIQUIDO RICARICARE IL POD QUANDO IL LIVELLO DEL LIQUIDO È SU QUESTA LINEA.
- BASE
- FLUSSO D'ARIA: MTL-IMPOSTARE IL FLUSSO D'ARIA A SINISTRA, RDL-IMPOSTARE IL FLUSSO D'ARIA A DESTRA

**MOD**

- REGOLAZIONE WATTAGGIO: SPENDIMENTO (CLICK) X3
- TENENDO PREMUTO IL PULSANTE
- CICLI DI POTENZA: MTL 1.2Ω ● 9 W ● 10W
- RDL 0.5Ω ● 18W ● 20W
- RILASCIARE PER SELEZIONARE IL WATTAGGIO
- CARICA DELLA BATERIA: 10% 10%-50% 50%
- ROSSO ● BLU ● VERDE

**COME RIEMPIRE**

- TIRARE LA LINGUETTA PER APRIRE.
- AGGIUNGERE CON CAUTELA L'ELIQUID.
- PREMERE LA LINGUETTA PER CHIUDERE.

ATTENDERE 5 MINUTI DOPO IL RIEMPIMENTO PER IL PRIMING DELLA BOBINA.

**COME SOSTITUIRE LA BOBINA**

- CAPOVOLGERE IL POD
- RUOTARE LA BASE PER APRIRE.
- TIRARE LA BASE VERSO L'ALTO.
- GIRARE PER STACCARRE LA BOBINA.
- INSERIRE UNA BOBINA NUOVA.
- REINSERIRE NEL POD.
- PREMERE E RUOTARE PER CHIUDERE SALDAMENTE.

**RICARICA**

- INSERIRE DELICATAMENTE IL CONNETTORE MICRO USB.
- IL LED INDICA CHE LA BATTERIA È IN CARICA.
  - 0-90% LED ROSSO
  - 90% LED VERDE
- IL LED SI SPENDE QUANDO LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA.
- UTILIZZARE UN CARICATORE DA PARETE CERTIFICATO CON IL CAVO MICRO USB INCLUSO.
- NON LASCIARE IL DISPOSITIVO INCUSTODITO MENTRE È IN CARICA.
- NON RIPORRE LO SCEPTRE CON LA BATTERIA COMPLETAMENTE SCARICA. MANTENERE ALMENO 1/3 CARICA QUANDO NON LO SI UTILIZZA.

**AVVERTENZE**

- MANTENERE IL POD E I CONTATTI DELLA BATTERIA PULITI DA DETRITI ED ELIQUID.
- TENERE IL POD PIENO ALMENO AD 1/3 PER LONGEVITÀ E SAPORI MIGLIORI.
- NON SVAPARE QUANDO IL POD È VUOTO.
- SE SI AVVERTE UN SAPORE DI BRUCIATO, SOSTITUIRE IL POD.
- SOSTITUIRE IL POD QUANDO IL SAPORE DIVENTA MENO INTENSO O VIENE PRODOTTO MENO VAPORE.

**NL**

**ONDERDELEN**

**POD**

- MTL SPOEL 1.2Ω (9W/10W)
- RDL SPOEL 0.5Ω (18W/20W)
- VIJLDELIJN
- MINIMUM ELIQUID NIVEAU: VUL DE POD BIJ WANNEER HET ELIQUIDNIVEAU ZICH OP DEZE REGEL BEVINDT.
- BASE
- LICHTSTROOM: MTL-AJUSTAR LUJCHTSTROOM LINKS, RDL-AJUSTAR LUJCHTSTROOM RECHTS

**MOD**

- WATTAGE AANPASSEN: UITSCHAKELEN (3 X KLIK)
- WATTAGE-CYCLUS: MTL 1.2Ω ● 9 W ● 10W
- RDL 0.5Ω ● 18W ● 20W
- LOSLATEN OM WATTAGE TE SELECTEREN
- BATERIJSPANNING: 10% 10%-50% 50%
- ROOD ● BLAUW ● GROEN

**VULLEN**

- TREK LIJPJE NAAR BUITEN.
- VOEG VOORZICHTIG ELIQUID TOE.
- DRUK LIJPJE WEER DICHT.

WACHT 5 MINUTEN NA HET VULLEN OM SPOEL TE VERZADIGEN.

**DE SPOEL VERVANGEN**

- MONDSTUK VAN POD NAAR BENEDEN.
- DE BASIS OPENDRAAIEN.


1. TREK BASIS NAAR BOVEN.  
2. DRAAIEN OM DE SPOEL TE VERWIJDEREN.  
3. PLAATS EEN NIEUWE SPOEL.  
4. PLAATS TERUG IN DE POD.  
5. DRUKKEN EN DRAAIEN OM GOED TE SLUITEN.

**OPLADEN**

- DE MICRO-USB CORRECT AANSLUITEN.
- LED-DISPLAYS TOONT OPLAADSTATUS:
  - 0-90% RODE LED
  - 90% GROENE LED
- LED GAAT UIT WANNEER VOLLEDIG OPGELADEN.
- GEbruik EEN GECERTIFICEERDE WANDLADER MET MEEGELEVERDE MICRO-USB KABEL.
- LAAT APPARAAT TIJDENS OPLADEN NIET ONBEHEERD ACHTER.
- DE SCEPTRE NIET OPBERGEN MET EEN LEGE BATTERIJ. HOUD MINSTENS 1/3 OPGELADEN WANNEER NIET GEBRUIKT.

**WAARSCHUWINGEN**

- HOUD POD EN BATTERIJCONTACTEN VRIJ VAN STOF EN VLOEIESTOF.
- HOUD DE POD MINSTENS 1/3 VOL VOOR OPTIMALE LEVENSDUUR EN SMAAK.
- NIET VAPEN ALS DE POD LEEG IS. DE POD VERVANGEN ALS EEN BRANDERIGE SMAAK WORDT GECONSTATEERD.
- DE POD VERVANGEN WANNEER EEN VERMINDERING VAN SMAAK OF DAMP IS.



**PL**

**KOMPONENTY**

**POD**

- CEWKA MTL 1.2Ω (9W/10W)
- CEWKA RDL 0.5Ω (18W/20W)
- WLEW NAPELNIANIA
- MINIMALNY POZIOM LIQUIDU: NAPELNIJ PODA KIEDY, KIEDY POZIOM LIQUIDU JEST NA TEJ LINI
- PODSTAWA
- PRZEPŁYW POWIETRZA: REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA MTL W LEWO; REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA RDL W PRAWO

**MOD**

- REGULACJA MOCY: WYŁĄCZANIE (KLIKNIJ) X3
- PRZYTRZYMAJ PRZYCIŚK
- CYKLI POTENCJI: MTL 1.2Ω ● 9 W ● 10W
- RDL 0.5Ω ● 18W ● 20W
- ZWOLNIJ, ABY WYŁĄCZYĆ MOC W WATACH
- LADOWANIE BATERII: 10% 10%-50% 50%
- CZERWONY ● NIEBIESKI ● ZIELONY

**NAPELNIANIE**

- PODNIEŚ WIĘCZKO, ABY OTWORZYĆ.
- OSTRÓŻNIE WLEJ E-LIQUID.
- ZAMKNIJ WIĘCZKO.

PO NAPELNIENIU GŁÓWNEJ CEWKI POCZEKAJ 5 MINUT.

**WYMIANA CEWKI**

- ODWRÓĆ USTNIK W DÓŁ
- OKRĘĆ PODSTAWĘ, ABY OTWORZYĆ.
- WYCIĄGNIJ PODSTAWĘ.
- ODWRÓĆ, ABY ODLĄCZYĆ CEWKĘ.
- ZAMONTUJ NOWĄ CEWKĘ.
- PONOWNIE WŁÓŻ DO PODA.
- WŁÓŻ I ZAKRĘĆ, ABY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ.

**ŁADOWANIE**

- DELICATNIE I UWAGNIE WŁÓŻ WTYK MICROUSB.
- DIODA LED WYŚWIETLI ŁADOWANIE BATERII:
  - CZERWONA DIODA LED >90%
  - ZIELONA DIODA LED >90%
- DIODA LED WYŁĄCZY SIĘ PO PEŁNYM NAŁADOWANIU BATERII.
- UŻYJ CERTYFIKOWANEJ ŁADOWARKI Z DOŁĄCZONYM KABLEM USB.
- NIE ZOSTAWIAJ ŁADUJĄCEGO SIĘ URZĄDZENIA BEZ NADZORU.
- NIE PRZECHEWUJ ROZŁADOWANEGO URZĄDZENIA SCEPTRE. KIEDY NIE UŻYWASZ URZĄDZENIA, PAMIĘTAJ, ABY BYŁO PRZYNAJMNIEJ W POŁOWIE NAŁADOWANE.

**OSTRZEŻENIA**

- STYKI PODA I AKUMULATORA MUSZĄ BYĆ POZBAWIONE ZANIECZYSZCZENIA I E-LIQUIDU.
- W CELU ZACHOWANIA ŻYWOTNOŚCI URZĄDZENIA I NAJLEPSZEJ JAKOŚCI SMAKÓW UTRZYMUJ WYPELNIENIE PODA PRZYNAJMNIEJ W 1/3.
- NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA, GDY JEST PUSTE.
- JEŚLI CZUJESZ SPALENIZNĘ, WYMIEN POD.
- WYMIEN POD, KIEDY SMAK BĘDZIE MNIEJ WYCZUWALNY LUB PARSĄ BĘDZIE MNIEJSZA.

**PT**

**COMPONENTES**

**POD**

- RESISTÊNCIA MTL DE 1.2Ω (9W/10W)
- RESISTÊNCIA RDL DE 0.5Ω (18W/20W)
- PORTA DE ENCHIMENTO
- NÍVEL MÍNIMO DE E-LÍQUIDO: REENCHA O POD QUANDO O NÍVEL DE LÍQUIDO ESTIVER NESTA LINHA.
- BASE
- FLUXO DE AR: MTL-AJUSTAR O FLUXO DE AR DO LADO ESQUERDO, RDL-AJUSTAR O FLUXO DE AR DO LADO DIREITO

**MOD**

- AJUSTAR A POTÊNCIA: DESLIGAR (CLIQUE) X3
- MANTER O BOTÃO PRESIONADO
- CICLOS DE POTÊNCIA: MTL 1.2Ω ● 9 W ● 10W
- RDL 0.5Ω ● 18W ● 20W
- SOLTAR PARA SELECIONAR A POTÊNCIA
- CARGA DA BATERIA: 10% 10%-50% 50%
- VERMELHO ● AZUL ● VERDE

**COMO ENCHER**

- PUXE A BASE PARA ABRIR.
- ADICIONE E-LÍQUIDO CUIDADOSAMENTE.
- EMPURRE A ABA PARA FECHAR

ESPERE 5 MINUTOS ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO PARA APRIMORAR A RESISTÊNCIA

**COMO SUBSTITUIR A RESISTÊNCIA**

- COLOQUE O BOCAL DO DEPÓSITO PARA BAIXO.
- RODE A BASE PARA ABRIR.

1. PUXE A BASE PARA CIMA.  
2. RODE PARA LIBERTAR A RESISTÊNCIA.  
3. INSIRA UMA NOVA RESISTÊNCIA.  
4. VOLTE A INTRODUIR NO POD.  
5. EMPURRE E RODE PARA FECHAR COM SEGURANÇA.

**CARREGAR**

- INTRODUZA CORRETAMENTE O CABO MICRO USB.
  - 0-90% LED VERMELHO
  - 90% LED VERDE
- O LED APAGA-SE QUANDO ESTÁ TOTALMENTE CARREGADO.
- UTILIZE UM CARREGADOR DE PAREDE CERTIFICADO COM O CABO MICRO USB INCLUIDO.
- NÃO DEIXE O DISPOSITIVO A CARREGAR SEM VIGILÂNCIA.
- NÃO ARMAZENE O SCEPTRE COM A BATERIA DESCARREGADA. MANTENHA PELO MENOS 1/3 DA CARGA QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO.

**ADVERTÊNCIAS**

- MANTENHA OS CONTACTOS DO DEPÓSITO E DA BATERIA SEM RESÍDUOS DE E-LÍQUIDOS.
- MANTENHA O POD PLENO MENOS 1/3 CHEIO PARA UMA MAIOR DURABILIDADE E AROMA.
- NÃO VAPOREZE QUANDO O POD ESTIVER VAZIO.
- SE SENTIR UM TRAVO A QUEMADO, SUSTITUA O POD.
- SUSTITUA O POD QUANDO OCORRER UMA REDUÇÃO DO AROMA OU VAPOR.